

# SÄÄTÖKAAVIO

## KAUKOVALVONTAKESKUS

HÄLYTYS		
INDIKOINTI		
OHJAUS		
MITTAUS		
SÄÄTÖ		

10 A 230V 50Hz RYHMÄKESKUS

KONEEN OHJAUSKESKUS

HK

Moottorilla  
C90DEBM ja  
C95DEBM

MODULAARIKAAPELI  
RJ12 10M

HS	OHJAINPANEELI
EC	LIESIKUPU 0-10 V
T	TEHOSTUSKYTKIN
TK	TAKKA/JATKOAIKA KYTKIN
RH	KOSTEUSLÄHETIN
CO2	HIILIDIOKSIDI LÄHETIN

TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI ULKO
TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI TULO
TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI POISTO
TE4	LÄMPÖTILA-ANTURI JÄTE
TF1	TULO PUHALLIN
PF2	POISTO PUHALLIN
LP1	ETU LÄMMITYSVASTUS
LP2	JÄLKI LÄMMITYSVASTUS
TZ1	YLILÄMPÖSUOJA ETU
TZ2	YLILÄMPÖSUOJA JÄLKI
FG1	KESÄOHITUSPELTI

## ILMANVAIHTOKONE DIVK-C90DEM,-C90DEBM,-C95DEM,-C95DEBM

LAITTOIMITUKSEN RAJA

## ILMANVAIHTOVYÖHYKE

