

DX-ULTRA PTK LIESIKUVUN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LIESIKUPU

DX-ULTRA-PTK liesikupua käytetään keittiön kohdepoisto-laitteena ja sen säätimellä ohjataan (tulo) sekä poistopuhaltimen tehoa.

Asuntokohtaisessa ilmanvaihdoissa asukas itse säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaisesti.

Määräysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti toiminnassa. Likaantunut ja kostea ilma poistetaan ja tilalle tuodaan puhdasta, terveellistä ulkoilmaa, näin myös kosteusvaurioilta vältytään.

Ilmanvaihtoa on voitava säätää tarpeen mukaisesti ja so-pivat käyttöasennot löytyvät kokemuksen mukaan; ulkoa si-sään tultaessa sisäilman on tunnettava puhtaalta ja raikkaalta. Asunnon korvausilman saanti on aina varmistettava.

PTK KUVUSSA ON;

- kumitiivisteinen kanavaliitäntä d 125 mm
- sähköliitäntä pistoliittimellä
- ilmanvaihdon muuntajasäädin 350 W
- työskentelyvalon loisteputkivalaisin G23 LED 4 W
- metallikudoksinen rasvasuodatin
- 60 min puhallin-nopeuden tehostus
- käsikäyttöinen sulkupelti

LIESIKUPUJEN HUOLTO

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ilmanvaihtotehon ylläpitämi-seksi ja palovaaran välttämiseksi.

Konepesuaineet saattavat tummentaa suodattimen alumi-niosia. Suodatin saadaan pesuun avaamalla kuvun pohjalevyn sormiruuvit kiertäen, jolloin pohjalevy avautuu ja suodatin on irroitettavissa.

Lampunvaihto tehdään avatun pohjalevyn kautta.

DX-ULTRA PTK LIESIKUVUN SÄÄTIMET



TYÖSKENTELYVALON KYTKIN



TEHOSTUS KYTKIN

- ajastin 60 min
- merkkivalo tehostukselle



PUHALLINNOPEUDEN SÄÄTÖ
TEHOKKAAMMALLE

0000

merkkivalot puhallinnopeuksille



PUHALLINNOPEUDEN SÄÄTÖ
PIENENMÄLLE

MERKKIVALOT PUHALLINNOPEUKSILLE

ei valoa PUHALTIMET SEIS
-ei käytössä, jos minimi-nopeustoiminto
ohjelmoitu

0 (1) POISSAOLOKÄYTTÖ
-kosteusvaurioiden estäminen

00 (2) NORMAALIKÄYTTÖASENNOT

000 (3) -jatkuva asunnon ilmanvaihto;
vähintään puoli-kertaa tunnissa

0000 (4) TEHOSTUSKÄYTTÖ
-voimakkaan kuormituksen aikana;
ruuanlaitto, saunominen, henkilöt ym.

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KÄYTTÖ


- sisäänpainamalla vääntööstä voit säätää:
*vaakasuoraan oikealle = pelti on kiinni,
*pystysuoraan vasemmalle = pelti on auki
(= kärynpisto ruoanlaiton aikana)
- normaalikäytössä pelti on kiinni-asennossa,
jolloin muiden tilojen ilmanvaihto tehostuu



HUOM.
LIESIKUVUN ALLA LIEKITTÄMINEN
ON KIELLETTY


KÄYTTÖASENNOT KUN LIESIKUVULLA OHJATAAN ASUNNON ILMANVAIHTOA

NORMAALI KÄYTTÖASENTO




- puhallinnopeus 2 tai 3
- sulkupelti kiinni

TEHOSTUS KÄYTTÖASENTO




- puhallinnopeus 4
- sulkupelti kiinni
- voimakkaan kuormituksen aikana
esim. saunominen, henkilöt ym.

TEHOSTUS KÄYTTÖASENTO AJASTIMELLA



- tehostus päälle
- tehostuksen ollessa päällä on puhaltimelle oma nopeuden valinta. Puhallinnopeus säädetään esim. nopeus 4.
- ajastin pitää tehostuksen päällä n. 60 min.
- tehostus voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan.
- tehostus päällä asennon nopeus jää muistiin seuraavaa käyttökertaa varten.
- sulkupelti auki ruuanlaiton yhteydessä
- sulkupelti kiinni esim. saunomisen aikana.

POISSAOLO KÄYTTÖASENTO



- puhallinnopeus 1
- sulkupelti kiinni