

ULTRA KTL LIESIKUVUN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

KERROSTALOLIESIKUPU

DX-ULTRA-KTL liesikupua käytetään keittiön kohdepoistolaitteena, joka on kytketty kerrostalon koneellisen poiston yhteiskanavajärjestelmään. Ilmanvaihtoa ohjataan keskitetysti kelloaikojen mukaan. Liesikuvussa on venttiilikehys $d=125$ mm palorajoin-/ poistoventtiiliä varten. Älä muuta venttiilien perussäätöjä koska se vaikuttaa naapurihuoneistojen ilmanvaihtoon!

KTL-KUVUSSA ON;

- sähköliitäntä maadoitetulla verkkojohdolla
- työskentelyvalon kytkin
- työskentelyvalona LED loisteputki G23 4W
- metallikudoksinen rasvasuodatin

LIESIKUPUJEN HUOLTO

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ettei ilmanvaihto heikkene eikä aiheudu palovaaraa.

Astianpesukoneen aineet saattavat tummentaa sen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun avaamalla kuvun pohjalevyn sormiruuvit kiertäen, jolloin pohjalevy avautuu ja suodatin on irroitettavissa.

Lampunvaihto voidaan myös suorittaa pohjalevyn avaamisen kautta.

Kiinnitä kupu ($A = 500$ tai 600 mm) kalusteisiin asennustarvikkeilla. Asennuskorkeus liedeltä kuvun alareunaan on vähintään 500 mm.

Varmista ettei kiinnitys väännä kupua, koska se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos liesikupu asennetaan sivulevyistä kiinni on tarkistettava ettei kalusteiden väli ole suurempi kuin nimellismitta.

Kytke kanavisto teräksisellä kierresaumakanavalla varmista ja tiivistä liitokset.

Tarkasta mittauksilla poistoilmavirta ja säädä tarvittaessa.

