

DX-ULTRA PTL LIESIKUVUN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LIESIKUPU

DX-ULTRA-PTL liesikupua käytetään keittiön kohdepoistolaitteena ja sen säätimellä ohjataan (tulo) sekä poistopuhaltimen tehoa.

Asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa asukas itse säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaisesti.

Määrausten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti toiminnassa. Likaantunut ja kostea ilma poistetaan ja tilalle tuodaan puhdasta, terveellistä ulkoilmaa, näin myös kosteusvaurioilta vältytään.

Ilmanvaihtoa on voitava säätää tarpeen mukaisesti ja sopivat käyttöasennot löytyvät kokemuksen mukaan; ulkoa sisään tultaessa sisäilman on tunnettava puhtaalta ja raikkaalta.

Asunnon korvausilman saanti on aina varmistettava.

PTL KUVUSSA ON;

- kumitiivisteinen kanavaliitäntä d 125 mm
- sähköliitäntä pistoliittimellä
- ilmanvaihdon muuntajasäädin 350 W
- työskentelyvalo loisteputkivalaisin G23 LED 4 W
- metallikudoksinen rasvasuodatin
- 60 min ajastin puhallinnopeuden tehostukselle
- käsikäyttöinen sulkupelti

LIESIKUPUJEN HUOLTO


Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ilmanvaihtotehon ylläpitämiseksi ja palovaaran välttämiseksi.


Konepesuaineet saattavat tummentaa suodattimen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun avaamalla kuvun pohjalevyn sormiruuvit kiertäen, jolloin pohjalevy avautuu ja suodatin on irroitettavissa.

Lampunvaihto tehdään avatun pohjalevyn kautta.

DX-ULTRA PTL LIESIKUVUN SÄÄTIMET

 TYÖSKENTELYVALON KYTKIN

 TEHOSTUSKYTKIN
- ajastin 60 min
- merkkivalo tehostukselle

 PUHALLINNOPEUDEN SÄÄTÖ
TEHOKKAAMMALLE

OOOO merkkivalot puhallinnopeuksille

 PUHALLINNOPEUDEN SÄÄTÖ
PIENENMÄLLE

MERKKIVALOT PUHALLINNOPEUKSILLE

ei valoa PUHALTIMET SEIS
- ei käytössä, jos minimi-nopeustoiminto ohjelmoitu

O (1) POISSAOLOKÄYTTÖ
- kosteusvaurioiden estäminen

OO (2) NORMAALIKÄYTTÖASENNOT
OOO (3) - jatkuva asunnon ilmanvaihto;
vähintään puoli-kertaa tunnissa

OOOO (4) TEHOSTUSKÄYTTÖ
- voimakkaan kuormituksen aikana;
ruuanlaitto, saunominen, henkilöt ym.

Uuden rasvasuodattimen voi tilata nettikaupastamme;
www.deekaxair.fi -> varaosat ja suodattimet -> liesikuvut

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KÄYTTÖ




- sisäänpainamalla vääntööstä voit säätää:
*vaakasuoraan oikealle = pelti on kiinni,
*pystysuoraan vasemmalle = pelti on auki
(= kärynpisto ruuanlaiton aikana)
- normaalikäytössä pelti on kiinni-asennossa, jolloin muiden tilojen ilmanvaihto tehostuu

HUOM.
LIESIKUVUN ALLA LIEKITTÄMINEN
ON KIELLETTY.


KÄYTTÖASENNOT KUN LIESIKUVULLA OHJATAAN ASUNNON ILMANVAIHTOA

NORMAALI KÄYTTÖASENTO




- puhallinnopeus 2 tai 3
- sulkupelti kiinni

TEHOSTUSKÄYTTÖASENTO




- puhallinnopeus 4
- sulkupelti kiinni
voimakkaan kuormituksen aikana;
esim. saunominen, henkilömäärä ym.

TEHOSTUSKÄYTTÖASENTO AJASTIMELLA



- tehostus päälle
- tehostuksen ollessa päällä on puhalltimelle oma nopeuden valinta. Puhallinnopeus säädetään esim. nopeus 4
- ajastin pitää tehostuksen päällä n. 60 min.
- tehostus voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan.
- tehostus päällä asennon nopeus jää muistiin seuraavaa käyttökertaa varten.
- sulkupelti auki ruuanlaiton yhteydessä
- sulkupelti kiinni esim. saunomisen aikana

POISSAOLO KÄYTTÖASENTO



- puhallinnopeus 1
- sulkupelti kiinni