

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING FÖR DX-ULTRA PC KTS SPISKÅPA

SPISKÅPAN MED TIMER

DX-ULTRA PC KTS köksfläkt används som en lokal köksugare ansluten till ett gemensamt kanalsystem för mekanisk utsugning av en hyreshus eller till en lägenhetsspecifik ventilationsmaskin.

Ventilationen förbättras av en timerstyrd avstängningsdämpare.

Injusteringspjället öppnas när man trycker på pjällets brytare och timern håller injusteringspjället öppet i 60 min.

Injusteringsspjället kan även stängas genom att trycka på knappen igen.

Spiskåpan har en funktion som kontrollerar injusteringspjällets funktion en gång per dygn genom att använda injusteringsspjället öppet.

UNDERHÅLL AV SPISKÅPA

Ett smutsigt metallfettfilter måste tvättas minst en gång i månaden för att behålla sin ventilationseffekt och för att man ska undvika brandfara.

Maskintvättmedel kan få filtrets aluminiumdelar att mörkna. Filtret avlägsnas för tvätt genom att skruva loss tumskruvarna på spiskåpens bottenplatta varigenom bottenplattan öppnas och filtret kan tas bort.

Lampan byts ut via en öppen bottenplatta.

Lamptyp **LN G23 LED LAMPA 4 W 4000K 230 V.**

SPISKÅPANS STYRENHETER



ARBETSLYSNINGS BRYTARE



INJUSTERINGSSPJÄLLETS BRYTARE

- timer 60 min
- indikatorlampa för injusteringsspjällets öppet-läge

ANVÄNDNING AV SPISKÅPANS INJUSTERINGSSPJÄLL




- Injusteringspjället öppnas när man trycker på pjällets brytare varefter indikatorlampan tänds och timern håller injusteringsspjället öppet i 60 min.
- injusteringsspjället kan även stängas genom att trycka på knappen igen

Spiskåpan har en funktion som kontrollerar injusteringsspjällets funktion en gång per dygn genom att använda injusteringsspjället öppet.

OBS.
FLAMBEERING ÄR FÖRBJUDET
UNDER SPISKÅPAN

ANVÄNDNINGSLÄGEN NÄR MAN STYR BOSTADENS VENTILATION MED SPISKÅPA

NORMAL DRIFTLÄGE



- injusteringsspjället stängt

FORCERAD ANVÄNDNING I SAMBAND MED MATLAGNING



- injusteringsspjället öppnas
- timern håller injusteringsspjället öppet i ca 60 min.
- man kan även stänga injusteringsspjället genom att trycka på knappen igen.