

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING FÖR DX-ULTRA PG EC SPISKÅPA

SPISKÅPA

DX-ULTRA-PG EC spiskåpan används som en extraktionsanordning i köket och dess styrenhet styr ventilationsaggregatet med EC-fläktarna.

Vid bostadsspecifik ventilation anpassar invånaren själv ventilationen utifrån sina med behov.

Enligt föreskrifterna måste ventilationen ständigt vara i drift. Smutsig och fuktig luft avlägsnas och byts till ren, frisk uteluft. På så sätt undviker man även fuktskador.

Ventilationen måste kunna justeras enligt behov och hittar lämpliga driftspositioner genom att prova sig fram. När du kommer från utsidan till insidan måste inomhusluften kännas ren och frisk.

Man måste alltid säkerställa att det kommer ersättningsluft till bostaden.

I PG EC-KÅPAN FINNS;

- Gummitätning till kanalanslutning d 125 mm
- EC-fläktstyrning 0-10 Vdc
- arbetslamppa LED G23 4 W
- metallfettfilter
- 60 min. timer i injusteringspjället

UNDERHÅLL AV SPISKÅPA

Ett smutsigt metallfettfilter måste tvättas minst en gång i månaden för att behålla sin ventilationseffekt och för att man ska undvika brandfara.

Maskintvättmedel kan få filtrets aluminiumdelar att mörkna. Filtret avlägsnas för tvätt genom att dra låset mot köksfläktens mittlinje.

För att byta lampan ta bort täckplatta.

SPISKÅPANS STYRENHETER

-  ARBETSLYSNINGS BRYTARE
INJUSTERINGSSPJÄLLETS BRYTARE
- timer 60 min
- indikatorlampa för injusteringspjällets öppet-läge

-  ÖKNING AV FLÄKTHASTIGHET

oooo indikatorlampor för fläkthastighet

-  SÄNKNING AV FLÄKTHASTIGHET

INDIKATORLAMPOR FÖR FLÄKTHASTIGHET

inget ljus FLÄKTARNA STÅR

- inte i bruk om minimihastighets-funktionen är programmerad

- o (1) FRÅNVAROANVÄNDNING
- förhindrande av fuktskador

- oo (2) NORMALDRIFTLÄGEN

- ooo (3) kontinuerlig ventilation av bostaden;
minst en halv gång per timme

- oooo (4) FORCERINGSDRIFT

- under kraftig belastning;
matlagning, bastubad, människor, etc.

ANVÄNDNING AV SPISKÅPANS INJUSTERINGSSPJÄLL


- Injusteringspjället öppnas när man trycker på pjällets brytare varefter indikatorlampan tänds och timern håller injusteringspjället öppet i 60 min.
- injusteringspjället kan även stängas genom att trycka på knappen igen
- när injusteringspjället är öppet kan man även öka fläkthastigheten. Fläktens hastighet återställs till standardventilation när injusteringspjället stängs och den mer effektiva ventilationen stannar sparas i minnet till nästa användning.

Spiskåpan har en funktion som kontrollerar injusteringspjällets funktion en gång per dygn genom att använda injusteringspjället öppet.

OBS.
FLAMBEERING ÄR FÖRBUDET UNDER SPISKÅPAN


ANVÄNDNINGSLÄGEN NÄR MAN STYR BOSTADENS VENTILATION MED SPISKÅPA

NORMAL DRIFTLÄGE




- fläkthastighet 2 eller 3
- injusteringspjället stängt

FORCERING AV DRIFTLÄGE




- fläkthastighet 4
- injusteringspjället stängt
- under kraftig belastning, t.ex. bastubad, människor, etc.

FORCERAD ANVÄNDNING I SAMBAND MED MATLAGNING



- injusteringspjället öppnas
- när pjället är öppet har fläkten ett eget hastighetsval. Fläktens hastighet ställs t.ex. in till hastigheten 4.
- timern håller injusteringspjället öppet i ca 60 min.
- man kan även stänga injusteringspjället genom att trycka på knappen igen.
- när injusteringspjället stängs ändras även fläkthastigheten till normalt driftläge som sparas i minnet.
- hastigheten när injusteringspjället är i öppet läge stannar kvar i minnet till nästa användning.

DRIFTLÄGE VID FRÅNVARO



- fläkthastighet 1
- injusteringspjället stängt