DSA-900 KT SAAREKE LIESIKUVUN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AJASTINLIESIKUPU

DSA-900 KT liesikupua käytetään keittiön kohdepois-tolaitteena, joka on kytketty kerrostalon koneellisen poiston yhteiskanavajärjestelmään. Ilmanvaihtoa tehostetaan ajastimella toimivalla sulkupellillä.

Painokytkimellä sulkupelti avautuu ja ajastin pitää sulkupellin auki 60 min. Sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla painokytkintä uudestaan.

Liesikuvussa on toiminto joka tarkistaa sulkupellin toiminnan kerran vuorokaudessa käyttämällä sulkupellin auki.



DS-900 KT KUVUSSA ON;

- *-kumitiivisteinen kanavaliitäntä d 125 mm*
- *-työskentelyvalo LED 4x 2,2w*
- *-metallikudoksinen rasvasuodatin*
- *-60 min ajastin sulkupellissä*

LIESIKUVUN SÄÄTIMET

TYÖSKENTELYVALON KYTKIN

SULKUPELLIN KYTKIN
- *ajastin 60 min*
- *merkkivalo sulkupellin auki asennolle*

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KÄYTTÖ

- *Sulkupellin kytkintä painamalla sulkupelti avautuu, merkkivalo syttyy ja ajastin pitää sulkupellin auki n.60 min.*
- *sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan*

LIESIKUVUN HUOLTO

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintäin kerran kuukaudessa ettei ilmanvaihto heikkene eikä aiheudu palovaaraa.


Astianpesukoneen aineet saattavat tummentaa sen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun työntämällä pohjalevyssä olevia kannakkeita taaksepäin jolloin pohjalevy on irroitettavissa.


LAMPUN VAIHTO

Liesikuvussa on 4 kpl led valaisinta jotka ovat vaihdettavissa liesikupun rungon alaosan irroittamalla.

Katkaise jännite liesikuvulta esim. ryhmäkeskuksen sulakkeelta
Irroita johdon suojus (1) 4 ruuvia.
Irroita rungon alaosan (2) 4 ruuvia ja takareunasta salpa kupujen alla 2 ruuvia
Irroita lampun johto liittimestä (3)
Paina lampun jousia sisäänpäin yhtä aikaa (4)


Lampun tyyppi:VOSSLOH-SCHWABE DiscLine
3,4V 2,17W





DEEKAX Air Oy
Patruunapolku 4 Puh. 0207 912550
79100 LEPPÄVIRTA www.deekaxair.fi


DSA Liesikuvun asennus





Suojaa liesi, sijoita liesikupu lieden päälle. Huolehdi, ettei liesikupu ole pelkästään lasin varassa lieden päällä.

Varmista ettei liesikuvun lasin etureuna tule lieden etureunan yli.


Kiinnitä hormin kattokiinnike (A) tukevasti kattoon keskittämällä kattokiinnikkeen kanava läpivienti kuvun lähtökauluksen kanssa samalle linjalle.








Kinnitä korkeuden säätökiskoja 4 kpl kuvan mukaisesti M5X20 ruuveilla (8 kpl).
Mittaa liesikuvun korkeus liedestä. Kuvun pohjalevyn ja sähkölieden vähimmäisetäisyys on 550 mm.
Jatka korkeuden säätökisko toisilla säätökiskoilla oikealle korkeudelle, kiinnitä jatkokiskot M6x12 kuusiruuveilla ja M6 muttereilla. (8 kpl)



Mitoita ja asenna kanava oikealle korkeudelle.
Tuo sähkökaapelit kanavan vierestä.
Asenna ylempi hormi sivuista M5x20 ruuveilla (4 kpl).
Asenna alempi hormi ylemmän hormin päälle.
Nosta alempaa hormia ylös ja tue esim. työntämällä ruuvimeisseli säätökiskon läpi.
Kiinnitä liesikupu säätökiskoihin M5x20 ruuveilla (8 kpl) ja kytke kanava.
Asenna sähkökytkennät.
Laske alempi hormi liesikuvun päälle.
Poista suojamuovit.

Tarkasta mittauksella poistoilmavirta ja säädä tarvittaessa perusilmanvaihto.



ILMÄÄRÄN MITTAUS

Ilmavirran säätö:


Perusilmanvaihto (sulkupelti kiinni) säädetään mittaamalla kanavan alipaine mittayhteestä ja tulppaamalla tarvittava määrä säätöreikiä.

Tehostusilmanvaihdon (sulkupelti auki) ilmavirta nähdään vastaavasti auki-olevien reikien perusteella käyrästöstä.

$q_v = k \times \sqrt{\Delta p_m}$

Perusilmanvaihto	
reikiä auki	k-kerroin
4	0,8
5	1,0
6	1,2
7	1,3
8	1,5
9	1,6
10	1,8

Tehostusilmanvaihto	
reikiä auki	k-kerroin
0	6,2
2	6,4
4	6,8
5	7,1
6	7,3
7	7,5
8	7,7
9	7,8
10	8,1



SÄHKÖKYTKENNÄT

Sähkötyöt suorittaa oikeudet omaava asentaja

Sähkönsyöttö liesikuvulle tuodaan omalta sulakkeeltaan sähkökeskuksesta.

