


SÄÄTÖKAAVIO

KAUKOVALVONTAKESKUS

HÄLYTYS	◆	◆
INDIKOINTI		◆
OHJAUS	◆	◆
MITTAUS		◆
SÄÄTÖ	◆	◆

10 A 230V 50Hz RYHMÄKESKUS

KONEEN OHJAUSKESKUS



TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI ULKO
TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI TULO
TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI POISTO
TE4	LÄMPÖTILA-ANTURI JÄTE
TF1	TULO PUHALLIN
PF2	POISTO PUHALLIN
LP1	ETU LÄMMITYSVASTUS
LP2	JÄLKI LÄMMITYSVASTUS
TZ1	YLILÄMPÖSUOJA ETU
TZ2	YLILÄMPÖSUOJA JÄLKI
FG1	KESÄOHITUSPELTI
RH	KOSTEUSLÄHETIN (CDRH)

ILMANVAIHTOKONE DIVK-C91CD,-C91CDRH

LAITETOIMITUKSEN RAJA

LIESIKUPU EC

HS	OHJAINPANEELI
EC	LIESIKUPU 0-10 V
T	TEHOSTUSKYTKIN
TK	TAKKA/JATKOAIKA KYTKIN
RH	KOSTEUSLÄHETIN
CO2	HIILIDIOKSIDI LÄHETIN

ILMANVAIHTOVYÖHYKE

