

SÄÄTÖKAAVIO

KAUKOVALVONTAKESKUS

HÄLYTYS	◆	◆
INDIKOINTI	◆	◆
OHJAUS	◆	◆
MITTAUS	◆	◆
SÄÄTÖ	◆	◆

Modbus

KONEEN OHJAUSKESKUS

10 A 230V 50Hz RYHMÄKESKUS

3x1,5

3x1,5

3x0,8

3x0,8

2x0,8

2x0,8

MODULAARIKAAPELI
RJ12 10M

2x0,8

HK

TE1

TE4

TE3

HS

T

TK

RH

CO2

HS	OHJAINPANEELI
EC	LIESIKUPU 0-10 V
T	TEHOSTUSKYTKIN
TK	TAKKAJATKOAIKA KYTKIN
RH	KOSTEUSLÄHETIN
CO2	HIILIDIOKSIDI LÄHETIN

LIESIKUPU EC

ILMANVAIHTOVYÖHYKE

TE1	LÄMPÖTILA-ANTURI ULKO
TE2	LÄMPÖTILA-ANTURI TULO
TE3	LÄMPÖTILA-ANTURI POISTO
TE4	LÄMPÖTILA-ANTURI JÄTE
TF1	TULO PUHALLIN
PF2	POISTO PUHALLIN
LP2	JÄLKI LÄMMITYSVASTUS
TZ2	YLILÄMPÖSUOJA JÄLKI
FG1	KESÄOHITUSPELTI

LAITTOIMITUKSEN RAJA

ILMANVAIHTOKONE DIVK-290 DEMA