

## DX-ULTRA PC KTS LIESIKUVUN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

### AJASTINLIESIKUPU

DX-ULTRA PC KTS liesikupua käytetään keittiön kohdepoistolaiteena, joka on kytketty kerrostalon koneellisen poiston yhteiskanavajärjestelmään tai huoneistokohtaiseen ilmanvaihtokoneeseen.

Ilmanvaihtoa tehostetaan ajastimella toimivalla sulkupellillä. Painokytkimellä sulkupelti avautuu ja ajastin pitää sulkupellin auki 60 min. Sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla painokytkintä uudestaan.

Liesikuvussa on toiminto joka tarkistaa sulkupellin toiminnan kerran vuorokaudessa käyttämällä sulkupellin auki.

### LIESIKUPUJEN HUOLTO

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ilmanvaihtotehon ylläpitämiseksi ja palovaaran välttämiseksi.

Konepesuaineet saattavat tummentaa suodattimen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun avaamalla kuvun pohjalevyn sormiruuvit kiertäen, jolloin pohjalevy avautuu ja suodatin on irroitettavissa.

Lampunvaihto tehdään avatun pohjalevyn kautta. Lampun tyyppi LN G23 LED LAMPPU 4W 4000K 230V

### DX-ULTRA PC KTS LIESIKUVUN SÄÄTIMET



TYÖSKENTELYVALON KYTKIN



SULKUPELLIN KYTKIN

- ajastin 60 min

- merkkivalo sulkupellin auki asennolle

### LIESIKUVUN SULKUPELLIN KÄYTTÖ



- Sulkupellin kytkintä painamalla sulkupelti avautuu, merkkivalo syttyy ja ajastin pitää sulkupellin auki n.60 min.

- sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan


Liesikuvussa on toiminto joka tarkistaa sulkupellin toiminnan kerran vuorokaudessa käyttämällä sulkupellin auki.

### HUOM.

LIESIKUVUN ALLA LIEKITTÄMINEN ON KIELLETTY

### KÄYTTÖASENNOT KUN LIESIKUVULLA OHJATAAN LIESIKUVUN ILMANVAIHTOA

#### NORMAALI KÄYTTÖASENTO



- sulkupelti kiinni

#### TEHOSTUS KÄYTTÖASENTO RUUANLAITON YHTEYDESSÄ



- sulkupelti aukaistaan

- ajastin pitää sulkupellin auki n. 60 min.

- sulkupelti voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan.