

ULTRA KTL INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

KÖKSFLÄKT FÖR HYRESHUS

DX-ULTRA KTL köksfläkt används som en lokal köksugare ansluten till ett gemensamt kanalsystem för mekanisk utsugning av en hyreshus. Ventilationen styrs centralt efter tid på dagen. Spiskåpan har en ventilram $d = 125$ mm för brandspjäll / avgasventil. Ändra inte ventilernas grundinställningar, eftersom detta påverkar ventilationen i närliggande lägenheter!

I KTL -KÅPAN HAR;

- elektrisk anslutning med jordad strömsladd
- strömbrytare för arbetslamppa
- som arbetsbelysning LED-lysrör G23 4W
- metallfettfilter

UNDERHÅLL AV SPISKÅPA

Ett smutsigt metallfettfilter måste tvättas minst en gång i månaden för att behålla sin ventilationseffekt och för att man ska undvika brandfara. Maskintvättmedel kan få filtrets aluminiumdelar att mörkna.

Filtret avlägsnas för tvätt genom att skruva loss tumskruvarna på spiskåpens bottenplatta varigenom bottenplattan öppnas och filter kan tas bort. Lampan byts ut via en öppen bottenplatta.

Fäst spiskåpan ($A = 500$ eller 600 mm) på skåpen med installationstillbehör. Installationshöjden från hällen till huvens nedre kant är minst 500 mm.

Se till att fästet inte vrid köksfläkten till fel position, eftersom det kan orsaka fel. Om fläkten är monterad på sidoplåtarna se till att avståndet mellan skåpen inte överstiger den nominella dimensionen.

Anslut kanalen med en stålgångad kanal för att säkra och täta anslutningarna.

Kontrollera frånluftsflödet med mätningar och justera vid behov.

