

DX-ULTRA PIENTALONLIESIKUVUN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

PIENTALOLIESIKUPU

DX-ULTRA-PT liesikupua käytetään keittiön kohdepoistolaitteena ja sen säätimellä ohjataan poistopuhaltimen tehoa. Asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa asukas itse säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaiseksi.

Määräysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti toiminnassa. Likaantunut ja kostea ilma poistetaan ja tilalle tuodaan puhdasta, terveellistä ulkoilmaa, näin myös kosteusvaurioilta vältytään.

Ilmanvaihtoa on voitava säätää tarpeen mukaisesti ja sopivat käyttöasennot löytyvät kokemuksen mukaan; ulkoa sisään tultaessa sisäilman on tunnettava puhtaalta ja raikkaalta.

Asunnon korvausilman saanti on aina varmistettava.

PT- KUVUSSA ON;

- kumitiivisteinen kanavaliitäntä d 125 mm
- sähköliitäntä pistoliittimellä
- ilmanvaihdon muuntajasäädin 350 W
- työskentelyvalon loisteputkivalaisin PL 11 (11 W)
- metallikudoksinen rasvasuodatin


LIESIKUPUJEN HUOLTO

Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ilmanvaihtotehon ylläpitämiseksi ja palovaaran välttämiseksi.


Konepesuaineet saattavat tummentaa suodattimen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun avaamalla kuvun pohjalevyn sormiruuvit kiertäen, jolloin pohjalevy avautuu ja suodatin on irroitettavissa.

Lampunvaihto tehdään avatun pohjalevyn kautta.

DX-ULTRA-PT LIESIKUVUN SÄÄTIMET JA KÄYTTÖ

-  TYÖSKENTELYVALON KYTKIN
- painettuna päällä
- ON** ILMANVAIHDON KYTKIN
OFF - pakkokytkenässä ohitettu
- 1** POISSAOLOKÄYTTÖ
- kosteusvaurioiden estäminen
- 2** NORMAALIKÄYTTÖASENNOT
3 - jatkuva asunnon ilmanvaihto;
vähintään puoli-kertaa tunnissa
- 4** TEHOSTUSKÄYTTÖ
- voimakkaan kuormituksen aikana;
ruuanlaitto, saunominen, henkilöt ym.

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KÄYTTÖ

-  - sisäänpainamalla vääntiöstä voit säätää:
 - * vaakasuoraan oikealle = pelti on kiinni
 - * puoliasentoon välillä ja
 - * pystyasentoon vasemmalle = pelti on auki
- normaalikäytössä pelti on kiinni-asennossa, jolloin muiden tilojen ilmanvaihto tehostuu

ÄLÄ LIEKITÄ LIESIKUVUN ALLA !