

DX-ULTRA PG EC LIESIKUVUN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LIESIKUPU

DX-ULTRA-PG EC liesikupua käytetään keittiön kohdepoistolaitteena ja sen säätimellä ohjataan tasavirtapuhaltimilla olevaa ilmanvaihtoa konetta.

Asuntokohtaisessa ilmanvaihdossa asukas itse säätää ilmanvaihtoa tarpeen mukaiseksi.

Määräysten mukaan on ilmanvaihdon oltava jatkuvasti toiminnassa. Likaantunut ja kostea ilma poistetaan ja tilalle tuodaan puhdasta, terveellistä ulkoilmaa, näin myös kosteusvaurioilta vältytään.

Ilmanvaihtoa on voitava säätää tarpeenmukaisesti ja sopivat käyttöasennot löytyvät kokemuksen mukaan; ulkoa sisään tultaessa sisäilman on tunnettava puhtaalta ja raikkaalta. Asunnon korvausilman saanti on aina varmistettava.

KUVUSSA ON;

- kumitiivisteinen kanavaliitäntä d 125 mm
- tasavirtapuhaltimien ohjaus 0-10Vdc
- työskentelyvalon LED loisteputkivalaisin G23 4W
- metallikudoksinen rasvasuodatin
- 60 min ajastin sulkupelellissä

LIESIKUPUJEN HUOLTO





Likaantunut metallikudoksinen rasvasuodatin on pestävä vähintään kerran kuukaudessa ilmanvaihtotehon ylläpitämiseksi ja palovaaran välttämiseksi.

Konepesuaineet saattavat tummentaa suodattimen alumiiniosia. Suodatin saadaan pesuun vetämällä lukitsinta kuvun keskiliinjaa kohti


Lampunvaihto tehdään irrottamalla lampun suojapelti.

Uuden rasvasuodattimen voi tilata nettikaupastamme; www.deekaxair.fi -> varaosat ja suodattimet -> liesikuvut

LIESIKUVUN SÄÄTIMET

-  TYÖSKENTELYVALON KYTKIN
-  SULKUPELLIN KYTKIN
- ajastin 60 min
- merkkivalo sulkupelellin auki asennolle
-  PUHALLINNOPEUDEN SÄÄTÖ TEHOKKAAMMALLE
- OOO merkkivalot puhallinnopeuksille
-  PUHALLINNOPEUDEN SÄÄTÖ PIENENMÄLLE

LIESIKUVUN SULKUPELLIN KÄYTTÖ

-  - Sulkupelellin kytkintä painamalla sulkupelelli avautuu, merkkivalo syttyy ja ajastin pitää sulkupelellin auki 60 min.
- sulkupelelli voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan
- sulkupelellin ollessa auki, voidaan puhallinnopeutta myös muuttaa tehokkaammalle, puhallinnopeus palautuu perusilmanvaihdolle kun sulkupelelli sulkeutuu ja tehostettu ilmanvaihto jää muistiin seuraavaa käyttökertaa varten.

Liesikuvussa on toiminto joka tarkistaa sulkupelellin toiminnan kerran vuorokaudessa käyttämällä sulkupelellin auki.


MERKKIVALOT PUHALLINNOPEUKSILLE

- ei valoa PUHALTIMET SEIS
- ei käytössä, jos minimi-nopeustoiminto ohjelmoitu
- O (1) POISSAOLOKÄYTTÖ
- kosteusvaurioiden estäminen
- OO (2) NORMAALIKÄYTTÖASENNOT
- OOO (3) - jatkuva asunnon ilmanvaihto; vähintään puoli-kertaa tunnissa
- OOOO (4) TEHOSTUSKÄYTTÖ
- voimakkaan kuormituksen aikana; ruuanlaitto, saunominen, henkilöt ym.

HUOM.
LIESIKUVUN ALLA LIEKITTÄMINEN ON KIELLETTY


KÄYTTÖASENNOT KUN LIESIKUVULLA OHJATAAN ASUNNON ILMANVAIHTOA

NORMAALI KÄYTTÖASENTO




- puhallinnopeus 2 tai 3
- sulkupelelli kiinni

TEHOSTUS KÄYTTÖASENTO




- puhallinnopeus 4
- sulkupelelli kiinni
- voimakkaan kuormituksen aikana esim. saunominen, henkilöt ym.

TEHOSTUS KÄYTTÖASENTO RUUANLAITON YHTEYDESSÄ



- sulkupelelli aukaistaan
- sulkupelellin ollessa auki on puhaltimelle oma nopeudenvaihto. Puhallinnopeus säädetään esim. nopeus 4.
- ajastin pitää sulkupelellin auki n. 60 min.
- sulkupelelli voidaan sulkea myös painamalla kytkintä uudestaan.
- sulkupelellin mennessä kiinni myös puhallinnopeus vaihtuu muistissa olevan normaalin käyttöasennon nopeudeksi.
- sulkupelelli auki asennon nopeus jää muistiin seuraavaa käyttökertaa varten.

POISSAOLO KÄYTTÖASENTO



- puhallinnopeus 1
- sulkupelelli kiinni